

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE


Débrancher toujours de la prise de courant avant de changer l'ampoule.

- 1) Enlever la protection (ill.1A), puis utiliser un tournevis pour retirer la vis (ill.1B) et la rondelle transparente (ill.1C). Retirer le globe délicatement.
- 2) Tirer doucement sur la LED usagée pour l'enlever (ill.2). Enclencher la LED neuve (2.8-3.2V,80mA) sur le support en glissant la patte la plus longue du côté du fil rouge (ill.3).
- 3) Remonter le globe, en fixant de nouveau la rondelle, la vis et la protection.


ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

GARDER L'EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE.


Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement. En fin de vie les produits électriques doivent être remis au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte. Débranchez l'adaptateur de la prise secteur avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface. L'adaptateur utilisé avec le jouet doit être examiné régulièrement pour détecter les détériorations du câble, de la fiche de prise de courant, de l'enveloppe et d'autres parties et qu'en cas de tels détériorations il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Le jouet ne doit pas être raccordé à un nombre de sources d'alimentations supérieur à celui recommandé. Le jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

Le jouet ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé (INPUT : 100-240V-50/60Hz; 0.5A Max / OUTPUT : 5V \equiv 700mA .


Le transformateur n'est pas un jouet La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. Veuillez conserver cette documentation car elle contient des informations importantes.



ill. 1



ill. 2




ill. 3



Manipulation à faire exclusivement par des adultes.

LED : remplaçable

ALIMENTATION : 100-240V-50/60Hz; 0.5A Max / PUISSANCE DE SORTIE : 5V \equiv 700mA  - 5W

Réf.: 339149



339149

Oxybul éveil et jeux
162 boulevard de Fourmies
59100 Roubaix - FRANCE